



### הוראות הפעלה

יש להעביר את מצב בורר מצבי הבדיקה למצב הרצוי. בתום הבדיקה יש להעביר את הבורר למצב OFF -סגירה

**מדידת מתחים** - העברת הבורר למצב מדידת מתחים ולאחר העברת מצב MODE למצב DC או AC בתצוגה רשום AC או DC

**מדידת התנגדות/רציפות/קיבוליות** -העברת הבורר למצב הרצוי ולאחר להעביר מצב MODE למצב הרצוי לבדיקה

**מדידת טמפרטורה** - יש להכניס פרוב טמפרטורה לשקעים במקום חוטי המדידה להעביר מצב בורר ל C/F ולאחר לבחור בלחצן MODE ל C או F

**מדידת זרם** העברת בורר למצב זרם AC או DC ולתחום הרצוי בבדיקת זרם DC יש לבצע איפוס בלחצן REL לפני הבדיקה

**גלאי מתח רשת ללא מגע** - יש להכניס את קו החשמל לתוך תחום הצבת המיידה וקיים מתח חי- תדלק נורה בדיקה זו אינה ודאית -יש לוודא בעזרת מדידת מתחים ( אזהרה )

**מדידת תדירות** -להעביר את הבורר למצב מתח AC ולהכניס את כבל המתח לתוך חלל הצבת

**בורר מצבי הבדיקה**  
 מלמטה למעלה !!!  
 מצב סגור OFF  
 מדידת מתח AC/DC  
 מדידת התנגדות/רציפות-זמזם וקיבוליות  
 מדידת טמפרטורה צלסיוס ופרנהייט  
 מדידת זרם ישר DC עד 40A  
 מדידת זרם ישר DC עד 400A  
 מדידת זרם חילופין DC עד 40A  
 מדידת זרם חילופין DC עד 400A